


■サーモ水栓の温度調節がおかしい

水しか出ない

考えられる原因


給湯器の温度設定リモコンの電源が入っていますか？

※浴室、洗面、キッチンの水栓で同様の現象が生じます。




処置方法

給湯器のリモコンの電源を入れてください。



水栓内のストレーナにゴミが詰まっていますか？




ソケットのストレーナを清掃してください。

湯水の止水弁[2ヵ所]又は元栓をしっかり締め、湯側・水側のストレーナ[2個]を取りはずします。

ゴミ・水アカ等を洗い流します。

⚠️ ご注意

ストレーナの清掃は、止水弁又は元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。ストレーナをいきなり開けますと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が吹き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。

詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。